


# Monteringsanvisning

## Stakar med kil-infästning



**ExTe**

## Montering

### Montering stakar med kil-infästning

Innan montering, förbered med att ha alla monteringsdetaljer nära tillhands.

- 1 Sänk varsamt ned staken i stommens hylsa. Kontrollera att hålet för stopptappen hamnar åt rätt håll.

#### ⚠️ Försiktighet!

Var aktsam att inte ha hand, fingrar eller klädsel mellan stake/stomme/kilar.

Risk för personskador.

- 2 Låt staken varsamt vila mot hylsans ryggsida och placera kilen i utrymmet mellan stake och stomme.
- 3 Placera stopptappen underifrån. Var noga med att låsringen på muttern vänds nedåt.
- 4 Se till att både skruvens gänga samt brickan smörjs exempelvis med olja eller fett. Trä skruven med brickan genom kilen och möt med stopptappen från undersidan. Dra fast skruven med handkraft ett antal gånger för att detaljerna skall hållas på plats.
- 5 Använd en mutterdragare med slagfunktion för att dra åt skruv och kil.
- 6 När skruven är åtdragen skall kilen "drivas" genom att slå på den med slägghammare. För att inte skada kilen avsevärt används med fördel ExTes verktyg Kilknackare: **artikelnummer 800746** som placeras mot kilen. Växla mellan att dra åt skruven och slå på kilen. Upprepa proceduren två gånger.

#### ⚠️ Försiktighet!

Använd hörselskydd

- 7 Dra åt skruven med **åtdragningsmoment 200 Nm**, därefter slå ytterligare några slag på kilen Upprepa proceduren två gånger.

Dra åt skruven en sista gång **åtdragningsmoment 200 Nm**.

